

GUÍA RÁPIDA PARA USAR SU SISTEMA

Control 4™





Control4
Better. Together.™



PASO 01

Para fines de este demo, encienda su IPAD y colóquelo horizontalmente. Haga click en el icono del sistema **CONTROL 4**



PASO 02

En su pantalla le aparecerá el menú en forma de ICONOS, que le indican que servicios tiene activos.



BOTÓN UBICACIÓN

Especifica su ubicación actual. Al presionar este botón, usted podrá ver y elegir el nombre del área que se desee controlar.



Los servicios disponibles en cada área aparecen con los **ICONOS** encendidos.

Los servicios **NO** disponibles en cada área aparecen con los **ICONOS** apagados.

Apaga todos los servicios de la zona

ÁREAS DISPONIBLES



PASO03

En su pantalla le aparecerán dos barras, superior e inferior, cada una con funciones determinadas.



La barra superior le muestra los servicios generales.

La barra inferior muestra el menú rápido del servicio que está activo en la zona seleccionada

PASO 04

Al elegir el icono **Películas** le aparecerán en la barra las fuentes de video que se encuentran disponibles en el área.



Control de Servicio Activo



Fuentes



Servicio Activo



PASO05

Al elegir el icono **Escuchar** le desplegará en la barra las fuentes de sonido que se encuentran disponibles en el área.



Le permite compartir la misma fuente de audio en distintas zonas, al mismo o diferente volumen.

Activar servicio multizona

PASO05

Al elegir el icono **Escuchar** le desplegará en la barra las fuentes de sonido que se encuentran disponibles en el área.



ESTAMOS SEGUROS QUE ESTA GUIA RAPIDA LE HA SIDO DE GRAN AYUDA

Sin embargo, si usted desea, podemos capacitar a los usuarios del sistema, para que puedan explotar al máximo las experiencias que éste les puede brindar.

Para hacer su cita o aclarar dudas adicionales, no dude en contactarse con su asesor comercial o al **2245-6800**

¡Nuestro compromiso es exceder sus expectativas!

Control 
Better. Together.



 **AKTIVA**
TECHNOLOGY CRAFTSMEN